



MANUAL DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – REFAX

A **REFAX**, na qualidade de fabricante e fornecedora de brises, forros e revestimentos metálicos, estabelece as diretrizes essenciais para o transporte e armazenamento temporário de nossos produtos. Seguir estas recomendações é fundamental para preservar a integridade e a qualidade do material até o momento da instalação.

1. TRANSPORTE E MANUSEIO

- a.** O transporte deve ser feito, preferencialmente, em **caminhão tipo baú**.
- b.** Caso não seja possível, a carga deve ser **totalmente coberta com uma lona bem posicionada**, para impedir a infiltração de água e sujeira nas embalagens.
- c.** Siga rigorosamente as **orientações de empilhamento indicadas nas etiquetas** dos volumes e as instruções do nosso responsável pela expedição.
- d.** A carga deve ser protegida contra impactos. Ao usar fitas ou cordas para contenção, coloque **protetores entre a amarração e as caixas** para evitar danos.
- e.** O manuseio deve ser feito **manualmente e com o máximo cuidado**.
- f.** É **estritamente proibido arrastar, empurrar ou arremessar** as caixas e embalagens.
- g.** Não coloque **nenhum outro tipo de material sobre os volumes**. Respeite sempre a quantidade máxima de empilhamento sinalizada nas etiquetas.
- h.** Ao descarregar, **verifique todas as embalagens** em busca de qualquer sinal de umidade.
- i.** Se encontrar alguma evidência, **abra a embalagem, retire os produtos e seque-os um a um** antes de armazená-los.

2. CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO

- a.** Armazene os materiais em um local **coberto, seco e bem ventilado**, protegido do sol e da chuva.
- b.** As embalagens devem permanecer **intactas até o momento da instalação** para proteger os produtos contra danos mecânicos (arranhões, amassados, etc.).





- c.** Os volumes devem ser armazenados **sobre pallets ou suportes**, nunca em contato direto com o piso. Isso evita o contato com umidade e outras impurezas.
- d.** Mantenha os materiais, mesmo embalados, **longe de qualquer substância química**, como cal, cimento, tintas, produtos de limpeza ou soda cáustica.
- e.** A película protetora deve ser **removida em até 15 dias após o recebimento** do material ou imediatamente após a conclusão da instalação.

3. DISPOSIÇÕES FINAIS

- Este manual foi criado para orientá-lo da melhor forma possível. Se surgir qualquer dúvida, não hesite em **contatar o departamento comercial da REFAK**.
- As informações aqui descritas podem ser atualizadas sem aviso prévio.
- **Importante:** A garantia não cobre danos causados por transporte, manuseio ou armazenamento inadequados que estejam em desacordo com as instruções deste manual.

Agradecemos a sua atenção e colaboração para garantir a máxima qualidade do seu projeto

